

# VEDLIGEHOLDELSE

---



## Rengøring af belysningsarmaturer:

Alle belysningsarmaturer fra LUMINEX, kan vaskes med et neutralt vaskemiddel (pH 6-9).

Vaskemidlet blandes i lunkent vand.

Blandingen påføres med svamp eller lignende.

Derefter skal armaturet renses med rent vand og tørres med en ren og tør klud.

NB! Ved rengøring af armaturhuse, indvendige dele eller i nærheden af spændingsførende dele, skal strømmen altid være slået fra. Elektriske komponenter og lignende må ikke udsættes for rengøringsmiddel eller vand.

Advarsel: Opløsningsbaserede- og stærkt alkaliske vaskemidler skal undgås, da disse kan skade komponenter, både på kort og lang sigt. Dette gælder særligt komponenter af kunststof.